


ゼロワンフィールド ラウンドチェア 取扱説明書

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず当説明書をお読みください。



収納袋から取り出し
①②方向にそれぞれ開きます。

2箇所のピンが外れていないか
ご使用前に四隅とも、必ず確認してください。



注意

- 急激な荷重をかけると破損の原因になります。腰を掛けられる際は、脚が充分に開いているのを確認のうえゆっくりと腰を掛けてください。
- 転倒防止のため、必ず平坦な突起物などのない場所でご使用ください。
- 脚部は焼き付け塗装をしておりますが、ご使用されているうちに塗装が剥げてくる場合があります。下地はスチール製のため錆びる可能性がありますのでその際はサビ止めなどを使い補強してください。
- 折りたたみの際、脚パイプを持つと手を挟む可能性があり危険です。必ずひじ掛けを持ち、左右を合わせるようにたたんでください。
- 座る目的以外でのご使用はおやめください。
- 火のそばに近づけないでください。

⚠ 使用上の注意

- お子様だけでのご使用はおやめください。また、お子様の手の届かない場所に置いてください。
- 使用後は直射日光のあたらない換気のよい場所で、充分乾燥させたうえで冷所で保管してください。乾燥が不十分ですと、カビ・サビの原因に、直射日光及び高温は材質の悪化につながります。

【家庭用品品質表示】

- 寸法：幅 810× 奥行 510× 高さ 800mm・座面の高さ 400mm
- 構造部材：スチール
- 張り材：ポリエステル
- 取扱上の注意：直射日光、高温、火気は避けてください。

生産国：中国製

■ 万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。



株式会社三ムゴ

カスタマーサービス: 0120-515-380 (平日 AM10:00~PM5:00)